

Цепь	КОИТ
+12V	6

+5V	5
-----	---

Метки и выводы	3
----------------	---

Сборка	11
--------	----

Устройство	4
------------	---



1. \* Подбирается при регулировании.
2. Вывод 14 микросхемы MC1 подключить к цепи +5 V.
3. Вывод 8 микросхемы MC2 подключить к цепи минус 5,2 V.
4. Вывод 7 микросхемы MC1 и вывод 16 микросхемы MC2 подключить к цепи корпус.